


DUCHAS DE POLIETILENO CON AGUA FRÍA Y CALIENTE
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO



DUCHA-LUNA-D-BLANCO-LED-QUADRO
DUCHA-LUNA-D-NEGRO-LED-QUADRO



La foto es sólo indicativa. El producto real puede tener un color diferente.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Este manual es parte integral del producto adquirido. Contiene información importante para la instalación y el uso del producto. Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones y, en particular, las advertencias de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias puede provocar graves daños a las personas y al producto. Las instrucciones proporcionadas se basan en las normas y reglamentos válidos en la Unión Europea. Para el resto de países seguir las disposiciones específicas al respecto. Conserve las instrucciones en caso de necesidad futura y transmítalas a terceros.

USO PREVISTO

Una ducha con suministro separado de agua fría y caliente está diseñada para usarse tanto dentro y fuera. Utilice el producto únicamente como se describe en las instrucciones. Cualquier uso diferente puede provocar daños a cosas o incluso a personas. Este producto no es un juguete. El fabricante o vendedor no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de un uso incorrecto o que no se ajuste al uso previsto declarado.

Advertencias de seguridad

Lea atentamente y siga todas las advertencias e instrucciones. Su incumplimiento puede causar daños a la propiedad, lesiones personales graves o incluso la muerte. Estas advertencias, instrucciones y disposiciones de seguridad del producto cubren muchos, pero no todos, los riesgos y peligros posibles. Se recomienda prestar atención y evaluar correctamente todas las situaciones peligrosas. El uso incorrecto del producto también podría poner en peligro la vida.

¡Atención! Cualquier trabajo de reparación debe ser realizado exclusivamente por personal cualificado para evitar posibles peligros. Si es necesario, comuníquese con un técnico calificado. En caso de reparaciones realizadas por usted mismo, montaje inadecuado o uso incorrecto, se aplican los derechos de responsabilidad y garantía. se descomponen. Para las reparaciones sólo se podrán utilizar repuestos que correspondan a los datos originales del producto.

¡ADVERTENCIA! Peligros para niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento: Los niños no deben jugar con este producto. La limpieza no debe ser realizada por niños ni personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

NOTA: ¡Riesgo de daños! El producto puede dañarse por un uso inadecuado.

Control de contenido

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de dañar el producto! Si el embalaje se abre sin la atención adecuada. Con un cuchillo afilado u otra herramienta puntiaguda, el contenido podría dañarse. ¡Por lo tanto, tenga mucho cuidado al abrir el paquete!

Compruebe que el producto y los componentes individuales estén intactos y no dañados. En caso contrario, no utilices el producto y contacta con el vendedor inmediatamente.

El paquete contiene:


- Ducha con mezclador y rociador, así como accesorios adicionales (p. ej. grifo lavapiés o teleducha, etc.) según modelo adquirido • Kit de instalación completo con tornillería • 2 filtros antical
- 1 bolsa protectora • Manual de uso y mantenimiento • 2 grifos de entrada




1) Instalación La







instalación debe ser realizada por personal especializado sobre un soporte sólido, perfectamente plano y nivelado, capaz de soportar el peso de la ducha y evitar su caída.

Recomendamos no perforar directamente a través de los agujeros del plato de ducha.

Para la instalación y montaje, siga los diagramas a continuación.







2) Uso Las

duchas son especialmente sensibles a las impurezas y a la cal y, si se instalan al aire libre, a bajas temperaturas durante el período invernal.

- Se recomienda purgar las tuberías haciendo correr el agua durante al menos 5 minutos para eliminar cualquier residuo que pueda haber en las tuberías. Asegúrate de que solo salga agua limpia y sin residuos.
- Para evitar la formación de cal, recomendamos encarecidamente instalar los filtros antical suministrados en la entrada de agua y limpiar periódicamente la ducha, los rociadores y el rociador. • Antes del período invernal o en caso de inactividad prolongada, se recomienda cerrar el suministro de agua y vaciar completamente la ducha. Además, durante el período invernal se aconseja desmontar la ducha y guardarla en un lugar seco y protegerla con fundas adecuadas o con la bolsa suministrada.

3) Limpieza

- Para evitar la formación de manchas por cal en las partes externas de la ducha, simplemente límpiela con un paño húmedo y jabón, enjuáguela y séquela. • No utilice detergentes que sean agresivos o abrasivos o que contengan alcohol, ácido clorhídrico o ácido fosfórico.
- NO USE SAL NI ANTICONGELANTE EN EL AGUA PARA EVITAR LA CONGELACIÓN. ESTO ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.

4) Garantía

Las duchas SINED tienen una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra contra defectos de material y producción. •

Componentes sujetos a desgaste, incluidos mezcladores, cabezales de ducha, grifos etc

- Los daños debidos a un montaje incorrecto, un uso inadecuado y un uso incorrecto no están cubiertos por la garantía. mantenimiento (por ejemplo, uso de detergentes inadecuados).
- Los daños resultantes del uso de repuestos no originales no están cubiertos por la garantía. • Cualquier daño resultante de intervenciones no realizadas por técnicos no está cubierto por la garantía. especialistas.
- Los daños debidos a heladas, cal u otras impurezas internas no están cubiertos por la garantía. de la ducha.

En caso de problemas cubiertos por la garantía, el producto deberá ser devuelto al vendedor.

- El producto debe estar cuidadosamente embalado y completo con todas sus piezas y accesorios. accesorios;
- Se debe describir detalladamente el motivo de la devolución y se debe proporcionar prueba. compra (factura o recibo); • Los gastos de envío de devolución corren a cargo del comprador; • El producto devuelto será revisado en las instalaciones del vendedor y reparado o reemplazado Juicio incuestionable del propio vendedor.

Compruebe que el producto y los componentes individuales estén intactos y no dañados. En caso contrario, no utilices el producto y contacta con el vendedor inmediatamente.

Instalación

Atornille el cabezal de la ducha al brazo de la ducha y asegúrese de que la arandela de goma esté colocada correctamente.


Uso

Este tipo de rociador se controla con un simple movimiento de la mano.



Control de gestos

Pasa tu mano por debajo al sensor para cambiar el tipo de chorro



Ajuste de sensores

Cambia el ángulo del sensor según tus necesidades



Mostrar

comprobar la temperatura
Azul < 27°C
Verde desde 27 hasta aprox. 41°C
Rojo > 41°C

Limpieza

Para la limpieza utilice únicamente paños suaves y productos no agresivos. NO UTILIZAR DETERGENTES agresivos, corrosivos o abrasivos.

Garantía

Los productos SINED tienen una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra contra defectos de material y producción.

- Los componentes sujetos a desgaste están excluidos de la garantía.

Producción: Starmatrix Group Inc.

Dirección: 253 Mengxi Road

Zhenjiang, Jiangsu, CHINA

Hecho en China Importado a Italia por MPC srl - Via Tortona, 21 - 20126 Milán Italia Tel +39

3357600875 correo electrónico info@mpcshop.it sitio web

www.sineditalia.it [La](#) marca [SINED](#) y el logotipo de SINED está registrado por SINED VENTAS
ONLINE SLU MUE 018196373