

Ducha con calefacción solar

DOCCIA-TOM-NERA – TOM-NERA - SS0912

Instrucciones de uso y mantenimiento



La foto es sólo indicativa. El producto real puede tener un color ligeramente diferente.

Gracias por comprar este producto MPC. Mejoramos constantemente nuestros productos. Sin embargo, si este producto tuviera algún defecto, le pedimos disculpas y le rogamos que se ponga en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Este manual es parte integrante del producto adquirido. Contiene información importante para la instalación y el uso del producto. Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones, especialmente las advertencias de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias puede provocar lesiones personales graves y daños en el producto. Las instrucciones dadas se basan en las normas y reglamentos vigentes en la Unión Europea. Para otros países, siga la normativa específica. Conserve las instrucciones para futuras consultas y páselas a terceros.

USO PREVISTO

Este modelo de ducha con calefacción solar se recomienda para uso familiar.

Las duchas solares están diseñadas únicamente para su uso en el exterior. Utilice el producto únicamente como se describe en las instrucciones. Cualquier otro uso puede provocar daños materiales o incluso personales. Este producto no es un juguete. El fabricante o el vendedor no aceptan ninguna responsabilidad por los daños resultantes de un uso incorrecto o inadecuado.

Advertencias de seguridad

Lea atentamente y respete todas las advertencias e instrucciones. Su incumplimiento puede provocar daños materiales, lesiones personales graves o incluso la muerte. Estas advertencias, instrucciones y disposiciones de seguridad del producto cubren muchos, pero no todos, los posibles peligros y riesgos. Preste atención y evalúe correctamente todas las situaciones de peligro. El uso inadecuado del producto también puede poner en peligro la vida.

Precaución. Cualquier trabajo de reparación debe ser realizado únicamente por personal cualificado para evitar posibles riesgos. Si es necesario, póngase en contacto con un técnico cualificado. En caso de reparaciones realizadas por uno mismo, instalación incorrecta o mal uso, se anulará la responsabilidad y los derechos de garantía. Para las reparaciones sólo se pueden utilizar piezas de recambio que correspondan a los datos originales del producto.

ADVERTENCIA Peligros para los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos: Los niños no deben jugar con este producto. La limpieza no debe ser realizada por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

NOTA: ¡Riesgo de daños! El producto puede resultar dañado por un uso inadecuado.

Control de contenidos

ADVERTENCIA Peligro de daños en el producto. Si se abre el envase sin el debido cuidado utilizando un cuchillo afilado u otras herramientas afiladas, el contenido puede resultar dañado. Al abrir el embalaje, tenga cuidado:

- Sacar el producto del envase

- Compruebe que el producto y sus componentes individuales están intactos y sin daños. Si no es así, no utilice el producto y póngase en contacto con el vendedor inmediatamente.

Determinación de la posición de instalación

Para garantizar la mejor estabilidad posible y su seguridad, la ducha solar debe instalarse en una superficie estable. Coloque la ducha en un lugar soleado, asegurándose de que la parte trasera de la ducha esté expuesta al sol y orientada al sur si es posible. No apoyes la ducha contra una pared o cualquier otra cosa que bloquee la luz del sol.

Al utilizar las herramientas, hay que tener cuidado de no dañar las piezas cromadas. Se recomienda colocar un paño entre la llave y las piezas de la ducha para evitar daños.

La instalación debe ser realizada por personal cualificado.

Instalación: sólo sobre base de hormigón/mampostería

- 1) Elija un lugar para la ducha con la máxima exposición directa a la luz solar.
- 2) Utilice la placa base/tubo de PVC para marcar la posición de los agujeros de montaje para los pernos que se perforarán en el hormigón/mampostería
- 3) Retire el plato de ducha. Perforar agujeros de 10 mm de diámetro y 50 mm de profundidad en las marcas que se acaban de hacer.
ATENCIÓN: Se recomienda no perforar directamente los agujeros de la base de la ducha y colocar un paño entre la llave y las piezas de la ducha para evitar daños.
Antes de instalar la alcachofa de la ducha, asegúrese de que las arandelas de goma están colocadas correctamente.
- 4) Introduzca los tacos en los agujeros. Coloque un perno en la espiga y golpéelo con un martillo para abrirlo ligeramente.
- 5) Retire el perno y coloque la placa/tubo inferior sobre los agujeros. Fíjelo a la superficie con los pernos y las arandelas.
- 6) Los daños causados por un montaje incorrecto no están cubiertos por la garantía.

ADVERTENCIAS

- Debido a la radiación solar, el agua del depósito puede alcanzar temperaturas muy altas. Le recomendamos que primero ponga la batidora en la posición intermedia entre "caliente" y "frío" antes de abrir el grifo y dejar correr el agua y luego ajuste la temperatura deseada.
- Si no se utiliza la ducha durante más de 24 horas, se recomienda dejar correr el agua durante 2 minutos para eliminar el agua estancada. El agua estancada en un ambiente cálido favorece el desarrollo de bacterias peligrosas.
- El agua del depósito NO es potable.
- Si no tiene previsto utilizar la ducha durante varios días, se recomienda cerrar el grifo de entrada y vaciar la ducha girando la palanca del mezclador a la posición HOT y abriendo el tapón de la parte

inferior. Antes de cubrir la ducha con la bolsa de protección especial, asegúrese de que la superficie de la ducha esté perfectamente seca.

Primera puesta en marcha

Antes de conectar la manguera de agua a la ducha, purgue las tuberías dejando correr el agua durante al menos 5 minutos para eliminar los restos que puedan haber en ellas. Asegúrese de que sólo salga agua limpia y sin residuos.

Conecta la manguera de agua a la ducha. Compruebe que el grifo de entrada está abierto. Ponga el mezclador de la ducha en "caliente" y deje que el agua fluya en la ducha: esto evita que se formen burbujas de aire en el depósito.

El llenado del depósito tarda unos 4-6 minutos. Cuando el agua salga de manera uniforme y suave de la ducha superior, cierre el mezclador colocando la palanca en el centro: el depósito está ahora completamente lleno.

Atención: ¡el suministro de agua debe estar abierto para que la ducha funcione!

Puesta en marcha

La presión máxima de funcionamiento de la ducha es de 3 bares.

Conecte la manguera de jardín a la entrada de agua de la ducha. Asegúrese de que la manguera está bien sujeta.

Advertencias importantes

La fuga de agua desde el cabezal de la ducha después de cerrar el grifo no es un defecto, sino un requisito técnico.

Una ducha solar no es un sistema cerrado. Si hay una demanda de agua caliente, el agua fría entra en el depósito desde abajo a través de la válvula, empujando hacia fuera el agua caliente que ya está en la parte superior del depósito.

Todo el cuerpo de la ducha se llena de agua y sirve de calefacción solar.

La presión que se forma como resultado del calentamiento puede salir del cabezal de la ducha.

Desmontaje y almacenamiento al final de la temporada

Durante el invierno, la ducha solar debe estar COMPLETAMENTE vacía de su contenido de agua. Además, la ducha debe desmontarse y guardarse en un lugar seco durante el invierno.

El incumplimiento de esta advertencia puede provocar daños por congelación en el producto.

Los daños por heladas no están cubiertos por la garantía.

- 1) Cierre la ducha y retire la manguera de jardín.
- 2) Para vaciar la ducha, gire el mezclador de nuevo a la posición "HOT" (unos 2 minutos) y abra el tapón de vaciado.

- 3) Retire los tornillos de fijación de la base y drene el agua restante del fondo de la ducha, si es necesario, inclinando la ducha (¡es absolutamente necesario!).

ATENCIÓN: ¡NO utilice sal ni líquido anticongelante para evitar la formación de hielo! Cualquier daño resultante no está cubierto por la garantía.

Limpieza

Utilice productos de limpieza disponibles en el mercado para la limpieza. No utilice productos de limpieza que contengan disolventes, limpiadores abrasivos o esponjas duras, cepillos, etc.

Garantía

Se aplican las disposiciones vigentes en la Comunidad Europea.

Se aplican las disposiciones vigentes en la Comunidad Europea.

Las duchas SINED tienen una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra contra defectos de materiales y fabricación.

- Quedan excluidos de la garantía los componentes sujetos a desgaste, incluidos los mezcladores, los cabezales de ducha, los grifos, etc.
- La garantía no cubre los daños debidos a una instalación incorrecta, un uso inadecuado y un mantenimiento incorrecto (por ejemplo, el uso de productos de limpieza inadecuados).
- La garantía no cubre los daños causados por el uso de piezas de recambio no originales.
- La garantía no cubre los daños derivados de trabajos no realizados por técnicos especializados.
- La garantía no cubre los daños causados por la escarcha, la cal u otras impurezas en la ducha.

En caso de problemas cubiertos por la garantía, el producto debe ser devuelto al vendedor.

- El producto debe estar cuidadosamente embalado y completo con todas las piezas y accesorios;
- El motivo de la devolución debe describirse detalladamente y debe aportarse la prueba de compra (factura o recibo);
- Los gastos de devolución corren a cargo del comprador;
- El producto devuelto será revisado en las instalaciones del vendedor y reparado o sustituido a discreción del mismo.

Producción: Starmatrix Group Inc.

Dirección: 253 Mengxi Road
Zhenjiang, Jiangsu, CHINA

Fabricado en China Importado en Italia por M.P.C. srl Via Tortona 21 -20144 Milano Italia Tel +39 02 21117815
e-mail info@mpcshop.it website www.mpcshop.it