

ROCIADORES PARA DUCHAS
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO



SOFFIONEDOCCIA-LED-4 - 2F169



La foto es solo orientativa. El producto real puede parecer ligeramente diferente en color.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Este manual es una parte integral del producto que compró. Contiene información importante para la instalación y el uso del producto. Antes de usar el producto, lea atentamente las instrucciones, especialmente las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias puede provocar lesiones personales graves y daños al producto. Las instrucciones proporcionadas se basan en las normas y reglamentos vigentes en la Unión Europea. Para otros países, siga las disposiciones específicas pertinentes. Guarde las instrucciones en caso de necesidad futura y páselas a terceros.

USO PREVISTO

Utilice el producto únicamente como se describe en las instrucciones. Cualquier uso diferente puede causar daños a las cosas o incluso a las personas. Este producto no es un juguete. El fabricante o vendedor no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de un uso incorrecto o que no cumpla con el uso previsto declarado.

Advertencias de seguridad

Lea atentamente y siga todas las advertencias e instrucciones. El incumplimiento de los mismos puede provocar daños a la propiedad, lesiones personales graves o incluso la muerte. Estas advertencias, instrucciones y disposiciones de seguridad del producto abarcan muchos, pero no todos, los riesgos y peligros posibles. Se recomienda prestar atención y evaluar correctamente todas las situaciones peligrosas. El uso incorrecto del producto también podría poner en peligro la vida.

¡Atención! Cualquier trabajo de reparación solo debe ser realizado por personal calificado para evitar un posible peligro. Si es necesario, póngase en contacto con un técnico calificado. En caso de autorreparaciones, montaje incorrecto o uso incorrecto, las reclamaciones de responsabilidad y garantía quedan anuladas. Solo se pueden utilizar piezas de repuesto que correspondan a los datos originales del producto para las reparaciones.

¡ADVERTENCIA! Peligros para los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento: Los niños no deben jugar con este producto. La limpieza no debe ser realizada por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

NOTA: ¡Riesgo de daños! El producto puede dañarse por un uso inadecuado.

Utilice únicamente productos no agresivos para la limpieza. NO UTILIZAR detergentes a base de cetonas, hidrocarburos, ácidos, ésteres y éteres. Para la desinfección, siga las recomendaciones de uso del producto. Después de limpiar el cabezal de la ducha, enjuague siempre con agua limpia.

Control de contenido

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de daños en el producto! Si el empaque se abre sin el cuidado adecuado con un cuchillo afilado u otras herramientas afiladas, el contenido puede dañarse. Por lo tanto, ¡tenga mucho cuidado al abrir el paquete!

Compruebe que el producto y los componentes individuales estén intactos y sin daños. De lo contrario, no utilice el producto y póngase en contacto con el vendedor inmediatamente.

Instalación

Atornille el cabezal de la ducha en el brazo de la ducha y asegúrese de que la arandela de goma esté colocada correctamente.

Utilización


Este tipo de cabezal de ducha se controla con un simple gesto con la mano.



Control por gestos

Pasa tu mano por debajo del sensor para cambiar


Necesidades



Ajuste del sensor

Cambiar el ángulo de la sensor de acuerdo con su

Verde



Monitor

Verifique la temperatura en

Azul < 27 °Cel tipo de chorro

de 27 a aprox. 41°C

Rojo > 41°C

Limpieza

Utilice únicamente paños suaves y productos no agresivos para la limpieza. NO UTILIZAR detergentes agresivos, corrosivos o abrasivos.

Garantía

Los productos SINED tienen una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra por defectos de materiales y mano de obra.

- Los componentes de desgaste están excluidos de la garantía
- Los daños debidos a un montaje incorrecto, un uso inadecuado y un mantenimiento incorrecto (por ejemplo, el uso de productos de limpieza inadecuados) no están cubiertos por la garantía.
- Los daños resultantes del uso de piezas de repuesto no originales no están cubiertos por la garantía.
- Cualquier daño resultante de intervenciones no realizadas por técnicos especializados no está cubierto por la garantía.
- Los daños debidos a heladas, cal u otras impurezas en el interior de la ducha no están cubiertos por la garantía.

En caso de problemas cubiertos por la garantía, el producto debe ser devuelto al vendedor.

- El producto debe estar cuidadosamente embalado y completo con todas sus partes y accesorios;
- Se debe describir detalladamente el motivo de la devolución y proporcionar el comprobante de compra (factura o recibo);
- Los gastos de envío de la devolución corren a cargo del comprador;
- El producto devuelto será revisado en las instalaciones del vendedor y reparado o reemplazado a discreción exclusiva del vendedor.

Producción: M8 IMP & EXP CO., LTD
Dirección: No 5, zona industrial de Longxi
Yuhuan, Zhejiang, CHINA

Hecho en China Importado a Italia por M.P.C. srl - Via Tortona, 21 - 20126 Milán Italia Tel +39 02 21117815
e-mail info@mpcshop.it sitio web www.sinedtechnology.com

La marca SINED y el logotipo de SINED están registrados por SINED VENTAS ONLINE S.L.U. 018196373 de la MUE