DOUCHES EN POLYÉTHYLÈNE AVEC EAU CHAUDE ET FROIDE

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

SINED

DOUCHE-LUNA-BLANC-SENSOR – LUNA-WHITE-SENSOR - LUNA BLANC 3F168

DOUCHE-LUNA-NOIR-CAPTEUR – LUNA-NOIR-CAPTEUR - LUNA NOIR 3F168

La photo est seulement indicative. Le produit réel peut apparaître de couleur différente.

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Ce manuel fait partie intégrante du produit acheté. Il contient des informations importantes pour l'installation et l'utilisation du produit. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement les instructions et en particulier les avertissements de sécurité. Le non-respect des instructions et des avertissements peut causer de graves dommages aux personnes et au produit. Les instructions fournies sont basées sur les règles et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. Pour les autres pays, suivez les dispositions spécifiques en la matière. Conservez les instructions en cas de besoin ultérieur et transmettez-les à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Une douche avec alimentation en eau chaude et froide séparée est conçue pour être utilisée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Utilisez le produit uniquement comme décrit dans les instructions. Toute utilisation différente peut causer des dommages aux choses, voire aux personnes. Ce produit n'est pas un jouet. Le fabricant ou le vendeur n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte ou non conforme à l'usage prévu déclaré.

Avertissements de sécurité

Lisez attentivement et suivez tous les avertissements et instructions. Le non-respect de ces règles peut causer des dommages matériels, des blessures graves, voire la mort. Ces avertissements, instructions et dispositions de sécurité du produit couvrent de nombreux risques et dangers possibles, mais pas tous. Il est recommandé d'être attentif et d'évaluer correctement toutes les situations dangereuses. Une utilisation incorrecte du produit peut également entraîner un danger de mort.

Attention! Tout travail de réparation doit être effectué exclusivement par du personnel qualifié pour éviter d'éventuels dangers. Si nécessaire, contactez un technicien qualifié. En cas de réparations faites maison, de montage incorrect ou d'utilisation incorrecte, la responsabilité et les droits de garantie s'appliquent.
ils se décomposent. Pour les réparations, seules des pièces de rechange correspondant aux données originales du produit peuvent être utilisées.

AVERTISSEMENT! Dangers pour les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances : Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage ne doit pas être effectué par des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

REMARQUE : Risque de dommages ! Le produit peut être endommagé par une mauvaise utilisation.

Contrôle du contenu

AVERTISSEMENT! Risque d'endommagement du produit ! Si l'emballage est ouvert sans attention adéquate avec un couteau bien aiguisé ou un autre outil pointu, le contenu pourrait être endommagé. Soyez donc extrêmement prudent lors de l’ouverture de l’emballage !

Vérifiez que le produit et les composants individuels sont intacts et ne sont pas endommagés. Dans le cas contraire, n'utilisez pas le produit et contactez immédiatement le vendeur.

Le paquet contient :

• Douche avec mitigeur, pomme de douche à capteur ronde-LED-3 et robinet lave-pieds • Kit d'installation complet avec vis • 2 filtres anticalcaire

• 1 sachet de protection •
Manuel d'utilisation et d'entretien • 2
robinets d'arrivée

1) Installation

L'installation doit être effectuée par du personnel spécialisé sur un support solide, parfaitement plat et de niveau, capable de supporter le poids de la douche et d'éviter qu'elle ne tombe.

La procédure d'installation est illustrée en détail dans la fiche ci-jointe qui fait partie intégrante de ce manuel.

2) Utiliser la douche

Les douches sont particulièrement sensibles aux impuretés et au calcaire ainsi que, si elles sont installées à l'extérieur, à basse température pendant la période hivernale.

• Il est recommandé de purger le système avant de raccorder les conduites d'eau pour éviter que la saleté et les impuretés n'atteignent l'intérieur de la douche et provoquent des dysfonctionnements. • Pour éviter la formation de calcaire, nous recommandons fortement d'installer les filtres anticalcaire fournis à l'arrivée d'eau et de nettoyer périodiquement la douche, les buses et la pomme de douche.

• Avant la période hivernale ou en cas de non utilisation prolongée, il est recommandé de fermer l'arrivée d'eau et vider complètement la douche.
Par ailleurs, il est conseillé de démonter la douche et de la ranger pendant l'hiver dans un endroit sec et de protéger la douche avec des housses adaptées ou avec le sac fourni.

3) Utiliser la pomme de douche



Inclinez le capteur infrarouge de haut en bas pour ajuster sa portée



Soffione a pioggisa con sensore

Rilevamento ad infrarossi

Sensore regolabile

LED 3 colori

Azionamento ad acqua

La LED 3 couleurs change de couleur en fonction de la température de l'eau < 27°C

BLEU

27°C – 41°C VERT

>41°C ROUGE

4) Nettoyage

• Pour éviter la formation de taches dues au calcaire sur les parties extérieures de la douche, il suffit de la nettoyer avec un chiffon humide et du savon, de la rincer et de la sécher. • N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs ou contenant de l'alcool, de l'acide chlorhydrique ou de l'acide phosphorique.

• N'UTILISEZ PAS DE SEL OU D'ANTIGEL DANS L'EAU POUR ÉVITER LE GEL. CELA ANNULERA LA GARANTIE DU PRODUIT.

• Pour nettoyer la pomme de douche, utilisez uniquement des chiffons doux et des produits non agressifs. PAS UTILISER DES DÉTERGENTS agressifs, corrosifs ou abrasifs.

5) Garantie Les douches SINED bénéficient d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication. • Les composants sujets à l'usure sont exclus de la garantie • Les dommages dus à un montage incorrect, une utilisation inappropriée et un entretien (par exemple utilisation de détergents inappropriés).

• Les dommages résultant de l'utilisation de pièces de rechange non originales ne sont pas couverts par la garantie. • Tous dommages résultant d'interventions non effectuées par des techniciens ne sont pas couverts par la garantie spécialistes.

• Les dommages dus au gel, au calcaire ou à d'autres impuretés internes ne sont pas couverts par la garantie de la douche.

En cas de problème couvert par la garantie, le produit devra être retourné au vendeur.

• Le produit doit être soigneusement emballé et complet avec toutes ses pièces et accessoires accessoires;

• La raison du retour doit être décrite en détail et une preuve doit être fournie achat (facture ou reçu); • Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur ; • Le produit retourné sera vérifié dans les locaux du vendeur et réparé ou remplacé jugement incontestable du vendeur lui-même.

Production : M8 IMP & EXP CO., LTD Adresse : No 5, zone industrielle de Longxi Yuhuan, Zhejiang, CHINE Fabriqué en Chine Importé en Italie par MPC srl - Via Tortona, 21 - 20126 Milan Italie Tél. +39 3357600875 e-mail info @ Site mpcshop.it www.sineditalia.it

La marque SINED et le logo SINED sont déposés par SINED VENTAS ONLINE SLU EUTM 018196373