



Version: 13/09/2021

Chauffage infrarouge
CHAUD-VERRE-NOIR-2000 WIFI
HOT-IRA-INOX-2000 WIFI
Manuel de l'Utilisateur



CHAUD-VERRE-NOIR-2000 WIFI



HOT-IRA-INOX-2000 WIFI



La photo n'est qu'indicative, l'appareil réel peut apparaître légèrement différent en couleur.

UNE INFORMATION IMPORTANT

Lisez attentivement les instructions d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le radiateur infrarouge.

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes pour votre sécurité ainsi que des recommandations sur l'utilisation correcte de l'appareil et son entretien.

Conservez le mode d'emploi avec le certificat de garantie, le ticket de caisse et, si possible, le carton et le matériel d'emballage.

La lampe infrarouge achetée peut différer quelque peu de celle décrite dans le manuel, mais cela n'affecte pas la façon dont elle est utilisée et son fonctionnement.

Les précautions importantes et les instructions fournies dans ce manuel n'incluent pas tous les modes et situations possibles qui peuvent être rencontrés. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et l'attention sont les facteurs qui ne peuvent être "intégrés" dans aucun produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez les instructions avant l'installation et l'utilisation. Certaines précautions doivent être observées lors de l'utilisation du radiateur infrarouge. Une mauvaise utilisation sans respecter les précautions peut nuire à la santé de l'utilisateur et d'autrui, ainsi que des dommages à leurs biens.
- L'installation et le raccordement électrique doivent être effectués par un électricien qualifié.
- Utilisez uniquement la tension indiquée sur la plaque signalétique du réchauffeur.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise correctement installée avec contact de terre.
- L'aérotherme doit être raccordé au secteur équipé d'un interrupteur automatique bipolaire.
- Il est fortement recommandé d'utiliser un différentiel de 30 mA.
- L'appareil doit être manipulé avec soin et éviter les vibrations ou les chocs.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides sont utilisés ou entreposés

inflammable.

- N'utilisez pas l'appareil dans des zones particulièrement exposées aux risques d'explosion.
- N'utilisez pas l'appareil sur un chantier, une serre, une grange ou une grange où il y a de la poussière inflammable.
- N'utilisez pas l'appareil comme chauffe-sauna.
- N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où les animaux se reproduisent ou grandissent.

AVERTISSEMENT : Pour éviter les brûlures, ne touchez pas la surface de l'appareil avec vos mains et d'autres parties du corps.

- Ne placez aucun vêtement, serviette ou similaire sur le radiateur pour le faire sécher. Risque de surchauffe et incendie

- Ne laissez pas le radiateur sans surveillance pendant son utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage sur une surface mouillée, ou là où il peut tomber ou être poussé dans l'eau.
- Ne touchez pas un appareil tombé dans l'eau. Coupez l'alimentation et débranchez immédiatement la prise.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou par des personnes également qualifiées pour éviter un danger.
- Si l'appareil de chauffage est défectueux, il doit être vérifié et réparé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout danger.
- **ATTENTION :** Le radiateur ne doit pas être utilisé si les panneaux de verre sont endommagés.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation n'est pas recommandée par le fabricant et peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs sur cet appareil. Nettoyer avec un chiffon humide (pas mouillé) rincé uniquement avec de l'eau tiède savonneuse. Retirez toujours la fiche de la prise secteur avant de procéder au nettoyage.
- Le radiateur doit être installé à au moins 2,2 m au-dessus du sol lorsqu'il est monté

mur.

- L'appareil de chauffage ne doit pas être situé immédiatement sous une prise de courant. La prise de courant ne doit pas être située à l'arrière de l'appareil de chauffage. Ils doivent être situés à l'extérieur de l'empreinte physique des unités afin de minimiser l'accumulation de chaleur derrière l'appareil de chauffage. L'installation doit être équipée d'un mécanisme de déconnexion omnipolaire avec une distance de contact d'au moins 3 mm. Le mécanisme de déconnexion omnipolaire doit être installé à moins de 1,8 m au-dessus du sol.
- L'appareil de chauffage doit être installé de manière à ce que les interrupteurs et autres commandes ne puissent pas être touchés par une personne dans le bain ou la douche.
- Ne branchez pas l'appareil à la source d'alimentation tant qu'il n'a pas été installé dans sa position définitive et ajusté à la position dans laquelle il sera utilisé. • Ne pas faire fonctionner avec le cordon enroulé car cela peut provoquer une accumulation de chaleur, ce qui pourrait être un danger.

-L'utilisation d'une rallonge avec cet appareil n'est pas

recommandée. • Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec des surfaces chauffées pendant le fonctionnement.

-Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous des tapis, moquettes, tapis, etc. Acheminez le cordon loin des zones où il pourrait trébucher. • Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins qu'ils ne soient continuellement

supervisé. •

Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent allumer et éteindre l'appareil qu'à condition qu'il ait été positionné ou installé dans la position de fonctionnement normale prévue et qu'ils aient

reçu une supervision ou des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers encourus. Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer l'entretien de l'utilisateur. • Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec peu d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers. . Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. • L'appareil est uniquement destiné à l'usage décrit dans le mode d'emploi. • N'utilisez pas l'appareil ou toute partie de l'appareil en dehors de l'utilisation prévue pour éviter les risques. • L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant de l'appareil peut créer un risque de

blesseur personnelle.

- **AVERTISSEMENT** : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Particulier une attention particulière doit être portée aux enfants et aux personnes vulnérables.
- **ATTENTION** : Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter la pièce seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.

Spécifique

Modèle non.	HOT-GLASS-NOIR-2000	HOT-IRA-INOX-2000
	W20A12GR-LG	W20A12MR-LG
Tension	230-240V ~, 50-60Hz	230-240V ~, 50-60Hz
Puissance (W)	2000	2000
Installation	Montage mural ou au plafond 742 *	Montage au mur ou au plafond
Taille du produit (mm)	110 * 139	742 * 110 * 139
Isolation	Classe I	Classe I
Imperméable	IP65	IP65

2 Mise en place

Ces appareils de chauffage sont spécialement conçus pour être installés et utilisés dans des environnements extérieurs tels que des vérandas, des terrasses, des patios, des cours, des porches, des belvédères et des exté


2.1 Distances de sécurité requises pour le montage mural ⚠ Attention :

L'appareil ne doit être utilisé qu'en position horizontale avec une pente maximum de $\pm 5^\circ$.

⚠ N'installez jamais l'appareil sur une surface inflammable (plastique, nylon, carton, etc.). ⚠ Installez l'appareil avec une distance minimale de


- 2,2 m au-dessus du sol
- 0,5 m des murs • 0,2 m du plafond
- 1,5 m de combustibles tels que des rideaux 1 m de personnes ou d'animaux



Unité : (mm)



	0°	15°	30°	45°
Wall				

2.2 Distances de sécurité requises pour l'installation au plafond.





	0°	15°	30°	45°
Ceiling				



2.3 Installation pour montage mural et au plafond:

2.3.1 Installer le support de fixation au mur ou au plafond, avec 4 vis ST5 x 35 mm (non fournies) et 4 chevilles plastique (non fourni);


2.3.2 Sélectionnez l'angle souhaité, Insérez la fente du support réglable, sur la butée du support fixation;

2.3.3 Verrouillez le support de fixation et le support réglable avec 2 vis Philips Bolt M6x16 et un écrou à oreilles;

CHAUD-VERRE-NOIR-2000 W20A12GR-LG



HOT-IRA-INOX-2000 W20A12MR-LG




REMARQUE:

- En fonction du matériau et de la conception des éléments structurels du plafond ou du mur, le radiateur doit être fixé avec les fixations appropriées. Le poids de l'appareil de chauffage peut aller jusqu'à 5,5 kg. Kg, le site d'installation doit pouvoir supporter 5 fois le poids de l'appareil de chauffage.
- Il est de la responsabilité de l'installateur de choisir la bonne fixation au mur ou au plafond.

3.. Mode d'emploi


Instructions de fonctionnement:

CHAUD-VERRE-NOIR-2000 W20A12GR-LG



ÿ Panneau en verre céramique noir ÿ
Interrupteur marche/arrêt principal ÿ Câble
d'alimentation ÿ Supports pour montage mural ou au
plafond ÿ Télécommande infrarouge


HOT-IRA-INOX-2000 W20A12MR-LG



- Panneau avant avec grille en aluminium
- Interrupteur marche/arrêt principal
- Câble d'alimentation
- Supports pour montage mural ou au plafond
- Télécommande infrarouge

• La distance entre le radiateur et la télécommande doit être inférieure à 3 mètres et la télécommande doit être pointée directement vers le récepteur.


• ATTENTION ! Le récepteur est situé près de la zone de visualisation et ne peut pas être vu à l'œil nu.



• Connectez le radiateur à une prise de courant 230-240V ~ 50-60Hz. Réglez le commutateur sur bascule en position I : le chauffage se met en marche. Attention : La télécommande ne peut pas faire fonctionner le radiateur à ce stade.

• Insérez 2 piles AAA non incluses dans la télécommande infrarouge. Placez l'interrupteur à bascule en position O : le chauffage est éteint.


• Connectez le radiateur à une prise de courant 230-240V ~ 50-60Hz. Réglez le commutateur sur bascule en position II, le radiateur démarrera en mode Standby, à ce moment le symbole " - - " clignotera pour indiquer que l'appareil est en mode veille.



• Appuyez sur la TOUCHE "ON" de la télécommande, le démarrage du chauffage fonctionne à haute puissance (P3);



Appuyez sur les boutons "LOW", "MED" et "HIGH" de la télécommande, le chauffage fonctionne avec les réglages de puissance LOW et MED, HIGH, et le symbole "P1" "P2" "P3" seront indiqués sur la zone d'affichage.



(réglage inférieur) (réglage MED)

(Réglage ÉLEVÉ)

P1 : 33 % de la puissance nominale ;

P2 : 66 % de la puissance nominale

P3 : 100 % de la puissance nominale


• **FONCTION MINUTERIE.**

• Le radiateur est équipé d'une minuterie programmable qui met automatiquement le radiateur en mode veille après 1, 2, 3, 4 ... max. 13 heures de fonctionnement.

Pour activer la minuterie, pointez la télécommande directement vers le récepteur et appuyez sur le bouton "1", "01" sera indiqué sur la zone d'affichage comme indiqué ci-dessous. Cela déclenchera le radiateur publicitaire passe automatiquement en mode veille après 1 heure de fonctionnement. Une fois en mode veille, le symbole "- -" clignotera.



Pour régler la minuterie de 13 heures, pointez la télécommande directement vers le récepteur, puis appuyez sur 1 2 4 6 sur la télécommande, "13" sera indiqué sur la zone d'affichage. Cela entraînera le chauffage à entrer automatiquement en mode veille après 13 heures de fonctionnement. Une fois en mode veille, le symbole "- -" clignotera.



ATTENTION:

1, pendant le temps de fonctionnement de la minuterie, le nombre sur l'écran indique le temps restant.


Par exemple, la minuterie 13 heures est activée, l'afficheur indique « 11 » après 2 heures de fonctionnement ; 2, pendant le temps de travail de la minuterie, l'écran affichera alternativement la puissance de travail et la minuterie restante;

• **Désactivez ou reprogrammez la minuterie.**

Si la minuterie est activée, en appuyant une deuxième fois sur le même bouton, la minuterie est reprogrammée ou désactivée.


Exemple 1. Après avoir activé la minuterie de 13 heures en appuyant sur le bouton "1" "2" "4" "6", en appuyant ensuite sur le bouton "1", la minuterie sera reprogrammée sur $(13-1) = 12$ heures, en appuyant sur successivement la touche "2" la minuterie sera reprogrammée sur $(13-2) = 11$ heures. En pressant plusieurs autres touches en séquence, la minuterie peut être remise à 0, l'appareil de chauffage passe en mode Veille et le symbole "- -" clignote.

Exemple 2, une minuterie de 6 heures est réglée en appuyant sur le bouton "2" "4". Appuyez sur la touche "2", la minuterie est réglée sur 6-2 = 4 heures, appuyez sur la touche "4" immédiatement après, la minuterie est réglée sur 0, le radiateur passe en mode veille et le symbole "- -" clignote.



⚠ ATTENTION : Il y a une fonction de sécurité intégrée qui déclenchera automatiquement le chauffage pour passer en mode veille après huit heures de fonctionnement continu, si la minuterie n'est pas activée.

A ce moment, le symbole "- -" clignotera pour indiquer que l'appareil est en mode veille.



4. 4. Nettoyage :


⚠ Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique; ⚠ Une fois l'appareil refroidi, le boîtier peut être séché ; ⚠ Ne touchez pas l'élément de l'ampoule avec vos doigts car cela pourrait provoquer des bulles taches.

⚠ Le réflecteur doit être nettoyé régulièrement par des professionnels. ⚠ N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs! ⚠ Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ! Danger de mort !

5. 5. Entretien

Tout entretien ou réparation, y compris le remplacement de l'ampoule, ne doit être effectué que par un électricien qualifié.

Schéma de câblage





Connectez le smartphone au radiateur

APPLICATION WIFI TUJA

ÿ Téléchargez l'application de  ou "Smart Lift"  et suivez les étapes ci-dessous pour connecter le chauffage "TuyaSmart" avec l'application.







- ÿ Le système reconnaît automatiquement votre pays/région. Vous pouvez également sélectionner manuellement votre code pays. Entrez votre numéro de mobile / adresse e-mail et appuyez sur "Suivant"
- ÿ Si vous choisissez l'option numéro de mobile, entrez le code de vérification dans le message envoyé par SMS. Définissez un mot de passe si nécessaire et appuyez sur "Confirmer" pour terminer l'enregistrement.

	
---	--


● ~~Activez le périphérique Bluetooth sur le smartphone~~

ÿ Définissez l'autorisation pour l'emplacement dans le paramètre APP. L'interface ISO ou Android sera une petite différence. Le processus illustré ci-dessous est pour ISO.



Appuyez sur le bouton "WIFI" de la télécommande pendant 5 secondes, cela réinitialisera l'appareil au WIFI prêt pour connexion avec smartphone.


Le symbole "FI" clignotera et l'appareil entrera en mode d'appairage, qui durera deux minutes.




ou "Smart Lift"




ouvrez l'application "TuyaSmart" ou "Smart Lift", Appuyez sur Ajouter un appareil, l'application recherchera automatiquement les appareils à proximité.



sélectionnez Wi-Fi 2,4 GHz uniquement, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton SUIVANT



Veillez cliquer sur le bouton pour accéder à l'interface de fonctionnement.




ATTENTION

- Lorsque le radiateur est connecté à un smartphone et qu'aucune autre opération n'est indiquée sur l'écran sans clignoter, le symbole "FI" sera l'écran sans clignoter.
- Si la connexion a échoué, veuillez vérifier que le signal WIFI est fort ou non. Le radiateur et le smartphone doit être proche du routeur WIFI le plus près possible.
- Veuillez réinitialiser ou allumer le WIFI, appuyez sur le bouton "WIFI" de la télécommande pendant 5 secondes, cela réinitialisera l'appareil au WIFI prêt à être connecté avec le smartphone.

3.3.2 Fonctionnement sur l'APP

• Cliquez sur l'icône "Switch", cela mettra le radiateur à pleine puissance et le symbole s'affichera "P5".




• Cliquez sur l'icône "GEAR", cela réglera le radiateur à différents niveaux de puissance.

• Niveau 1 : 33% de la puissance nominale et P1 s'affiche.


• Niveau 2 : 50% de la puissance nominale et P2 s'affichera

• Niveau 3 : 66 % de la puissance nominale et P3 s'affichera.

• Niveau 4 : 80 % de la puissance nominale et P4 s'affichera. Niveau 5 : 100% de la puissance nominale et ça viendra P5 s'affiche.



ÿ Cliquez sur l'icône "compte à rebours", sélectionnez la minuterie souhaitée de 1 heure à un maximum de 13 heures et le numéro correspondant s'affichera à l'écran. Cliquez sur l'icône "Annuler" pour annuler la minuterie définie.



ATTENTIONÿ: le niveau de puissance réglé et le temps restant s'affichent en séquence sur l'écran.

L'appareil sera en mode veille.

ATTENTION : Il y a une fonction de sécurité intégrée qui activera automatiquement le radiateur pour qu'il passe en mode veille après huit heures de fonctionnement continu, si la minuterie n'est pas activée.

3.3.3 Réinitialiser ou activer le WIFI.

Appuyez sur le bouton "WIFI" de la télécommande pendant 5 secondes, cela remettra l'appareil en MODE VEILLE, prêt pour la connexion avec le smartphone.

ATTENTION : après la réinitialisation de l'appareil, le smartphone connecté sera supprimé du WIFI modulaire. Veuillez reconnecter le smartphone à l'appareil conformément aux instructions.

3.3.4 Commande de l'appareil avec REMOTE

Branchez le radiateur sur une prise 230-240V ~ 50-60Hz. Réglez l'interrupteur à bascule sur la position II, le chauffage démarrera en mode veille.


ATTENTION :

Que le radiateur soit connecté ou non à un smartphone, la télécommande peut faire fonctionner l'appareil.



La distance entre le radiateur et la télécommande doit être inférieure à 3 mètres et la télécommande doit viser directement au récepteur.

ÿ RÉGLAGE DE PUISSANCE

Appuyez sur la touche "ON" de la télécommande, le chauffage commence à fonctionner à haute puissance (P5) ;



Appuyez sur "LOW", "MED" et "HIGH" sur la télécommande, le radiateur fonctionne à LOW et MED, le réglage de puissance HIGH et le symbole "P1" "P3" "P5" seront indiqués dans la zone d'affichage.



P1 : 33 % de la puissance nominale (Bas) Niveau 1

P3 : 66 % de la puissance nominale (Moyen) Niveau 3

P5 : 100 % de la puissance nominale (Haute) Niveau 5

Niveau 5

(Haute)

ÿ RÉGLAGE DE LA MINUTERIE.

Le radiateur est livré avec une minuterie programmable qui placera automatiquement le radiateur en mode veille après 1, 2, 3, 4 ... max. 7 heures de fonctionnement.

Pour activer la minuterie, pointez la télécommande directement vers le récepteur et appuyez sur le bouton "1 heure", "01" sera indiqué dans la zone d'affichage comme indiqué ci-dessous. cela activera le radiateur pour qu'il passe automatiquement en mode veille après 1 heure de fonctionnement.

Pour régler la minuterie de 7 heures, pointez la télécommande directement vers le récepteur, puis appuyez sur 1 2 4 sur la télécommande, "7" sera indiqué dans la zone d'affichage. Cela activera le radiateur pour qu'il passe automatiquement en mode veille après 7 heures de fonctionnement.

MISE EN GARDE:

1, pendant le temps de fonctionnement de la minuterie, le nombre sur l'écran indique le temps restant. Exemple Fox, la minuterie de 7 heures est activée, l'écran affichera "5" après 2 heures de fonctionnement ; 2, le niveau de puissance réglé et la minuterie restante s'afficheront à l'écran en séquence. L'appareil sera en mode veille si la minuterie est terminée, un FI sera indiqué sur l'affichage .;

ÿ Désactivez ou reprogrammez la minuterie.

Si la minuterie est activée, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton pour reprogrammer ou désactiver la minuterie.

Exemple 1. Après avoir activé la minuterie de 7 heures en appuyant sur le bouton « 1 » « 2 » « 4 », appuyer sur « 1 » à la 2e fois reprogrammera la minuterie à $(7-1) = 6$ heures, en appuyant sur le bouton « 2 » ensuite, la minuterie sera reprogrammée à $(6-2) = 4$ heures. En appuyant successivement sur plusieurs autres touches, la minuterie peut être annulée et le radiateur entre dans la puissance réglée.

Exemple 2, une minuterie de 6 heures est réglée en appuyant sur le bouton "2" "4". Appuyez sur le bouton "2", la minuterie est réglée sur $6-2 = 4$ heures, appuyez sur la touche "4" juste après, la minuterie est réglée sur 0, En appuyant sur plusieurs autres touches en séquence, la minuterie peut être annulée et le chauffage entre la puissance réglée

ATTENTION : Il y a une fonction de sécurité intégrée qui activera automatiquement le radiateur pour qu'il passe en mode veille après huit heures de fonctionnement continu, si la minuterie n'est pas activée.

4. Nettoyage :

ÿ Débranchez l'appareil du système d'alimentation électrique; ÿ

Une fois l'appareil refroidi, le boîtier peut être séché ;

ÿ Ne touchez pas l'élément de la lampe avec vos doigts car des taches peuvent s'accumuler à la suite d'un tel contact.

ÿ Le réflecteur doit être nettoyé régulièrement par des professionnels.

ÿ N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs!

ÿ Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ! Danger de mort !

5. Entretien

Tout entretien ou réparation, y compris le remplacement de l'ampoule, ne doit être effectué que par un électricien qualifié.

Mise au rebut correcte de ce produit Cette



marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Les piles doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur.

Production : VILLE DE FOSHAN DISTRICT DE SHUNDE WARMTEK ELECTRICAL CO., LTD.

Adresse : N. 302 NINETEEN BUILDING, PHASE 3, PARC INDUSTRIEL DE RONGLI TIANFULAI,
RONGGUI, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINE

**Fabriqué en Chine Importé en Italie par MPC srl Via Pulci 15 20126 Milan
Italie Tel +39 02 47758004 e-mail info@mpcshop.it site web www.sinedtechnology.com**

La marque SINED et le logo SINED sont déposés par SINED VENTAS ONLINE SLU EUTM 018196373